



- 注：1、图示开关状态为阀门在某一中间位置。
 2、图中“MTH”为电机绕组内过热保护开关。
 3、图中“LSC和LSO”分别为“关向和开向”的行程限位开关。
 4、图中“TSC和TSO”分别为“关向和开向”的力矩限位开关。
 5、Q1型产品箱体和扭矩小，不设力矩开关。

- 6、图中端子10, 11, 12为预留端子。
 7、图中“W”为阀门位置电位器。
 8、图示“驱动部分”为用户端驱动电源（电控箱）。
 9、单相产品时，端子K和端子G需要并接电容。
 9、接电源时需看清产品是单相还是三相。
 10、使用前请参阅随货产品操作说明书。
 11、为了安全该产品必须要有可靠接地线。

